

Groessentabelle

Art.Nr.	Ton	cm
		ca
A1010	F	122
A1011	F#	118
A1012	G	114
A1013	G#	111
A1014	A	108
A1015	A#	106
A1016	H	103
A1017	c	100
A1018	c#	98
A1019	d	95
A1020	d#	92
A1021	e	90
A1022	f	88
A1023	f#	86
A1024	g	84
A1025	g#	82
A1026	a	80
A1027	a#	77
A1028	h	75
A1029	c'	72
A1030	c#'	70
A1031	d'	68
A1032	d#'	66
A1033	e'	64
A1034	f'	62
A1035	f#'	60
A1036	g'	60
A1037	g#'	58
A1038	a'	56
A1039	a#'	54
A1040	h'	52
A1041	c''	50
A1042	c#''	48
A1043	d''	47
A1044	d#''	46
A1045	e''	45
A1046	f''	43
A1047	f#''	42
A1048	g''	41
A1049	g#''	40
A1050	a''	39
A1051	a#''	38
A1052	h''	37

Kammerton 443 Hz oder nach Wunsch